

Kodlar	Açıklama
04H	Cihazın içinde hata
05H	Cihazın içinde hata
06H	Cihazın içinde hata
07H	Cihazın içinde hata
09H	Cihazın içinde hata
10H	Cihazın içinde hata
11H	Hata ön belirleme süresi
12H	Cihazın içinde hata
13H	Cihazın içinde hata
14H	Hata izleme süresi
15H	Cihazın içinde hata
20H	Hava presostatı bekleme konumunda değil
21H	Hava presostatında hasar
22H	Gaz presostatında hasar
25H	Acil durum süresinin sonunda alev yok
26H	Harici ışık
27H	Çalışma sırasında alev yok
29H	Cihazın içinde hata
2AH	Cihazın içinde hata
2BH	Fotoelektrik direncinde kısa devre veya iç hata
2CH	Cihazın içinde hata
30H	Cihazın içinde hata
31H	Cihazın içinde hata
32H	Cihazın içinde hata
33H	Cihazın içinde hata
34H	Cihazın içinde hata

Kodlar	Açıklama
42H	Acil durum devresi kapandı
43H	Y2 valfinin tutma hatası, kontrolde bulundu
44H	Y3 valfinin tutma hatası, kontrolde bulundu
45H	Cihazın içinde hata
46H	Cihazın içinde hata
47H	Cihazın içinde hata
48H	Cihazın içinde hata
4AH	Cihazın içinde hata
4BH	Cihazın içinde hata
4CH	Cihazın içinde hata
4DH	Cihazın içinde hata
4EH	Cihazın içinde hata
50H	Cihazın içinde hata
51H	Cihazın içinde hata
52H	Cihazın içinde hata
53H	Cihazın içinde hata
54H	Cihazın içinde hata
55H	Cihazın içinde hata
56H	Cihazın içinde hata
57H	Cihazın içinde hata
58H	Cihazın içinde hata
59H	Cihazın içinde hata
5AH	Cihazın içinde hata
5CH	Cihazın içinde hata
5DH	Cihazın içinde hata
5EH	Cihazın içinde hata

Kodlar	Açıklama
63H	Cihazın içinde hata
64H	Cihazın içinde hata
65H	Cihazın içinde hata
67H	Cihazın içinde hata
68H (çıkıntı ve girintileri, regülasyon sistemini,	Hava regülasyonu tahrik tepkisi hata sinyali hava valfi mekanizmasını kontrol edin)
69H (çıkıntı ve girintileri, regülasyon sistemini,	Gaz regülasyonu tahrik tepkisi hata sinyali gaz valfi mekanizmasını kontrol edin)
6AH (çıkıntı sistemini,	Hava regülasyon tahrikinin konumu kabul edilebilir aralığını dışında ve girintileri kontrol edin, (çıkıntı ve girintileri, regülasyon hava valfi mekanizmasını kontrol edin)
6BH gaz valfi mekanizmasını kontrol edin)	Gaz regülasyonu tahrikinin konumu kabul edilebilir aralığın dışında (çıkıntı ve girintileri, regülasyon sistemini,
6CH	Cihazın içinde hata
6DH	Cihazın içinde hata
6EH	Regülasyon tahriki değiştirilmiş veya hatalı bağlanmış
6FH sıfır (çıkıntı kod hatası, çıkıntı ve girintileri kontrol edin).	Brülör tipini /referans çalışmasını tanımama hatası
70H	Cihazın içinde hata
71H	Cihazın içinde hata
73H	Cihazın içinde hata
74H	Cihazın içinde hata
75H	Cihazın içinde hata
76H	Cihazın içinde hata
77H	Cihazın içinde hata
78H	Cihazın içinde hata
79H	Cihazın içinde hata